



Το τηλέφωνό σας

Εμφανίζεται το Cisco IP τηλέφωνο 7841.

- ① Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης ή μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου
- ② Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών
- ③ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- ④ Πλοήγηση
- ⑤ Αναμονή, Μεταφορά και Συνδιάσκεψη
- ⑥ Ανοιχτή ακρόαση, Ακουστικά με μικρόφωνο και Σίγαση
- ⑦ Τηλεφωνητής, Εφαρμογές και Κατάλογος
- ⑧ Ένταση ήχου

Κουμπιά γραμμής και δυνατοτήτων

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γραμμής και λειτουργιών, για να δείτε τις κλήσεις σε μια γραμμή ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες όπως είναι η Ταχεία κλήση.

Τα κουμπιά φωτίζονται για να δηλώσουν την κατάσταση:

- Πράσινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Ενεργή κλήση
- Πράσινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Κλήση σε αναμονή
- Κίτρινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Ιδιωτική γραμμή σε χρήση
- Κίτρινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Εισερχόμενη κλήση

- Κόκκινη ένδειξη που ανάβει σταθερά: Απομακρυσμένη γραμμή σε χρήση
- Κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει: Απομακρυσμένη γραμμή σε αναμονή

Πραγματοποιήστε μια κλήση

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

Απάντηση σε μια κλήση

Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Θέστε μία Κλήση σε αναμονή

1. Πιέστε **Αναμονή** .
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά **Αναμονή**.

Δείτε τις Πρόσφατες κλήσεις

1. Πιέστε **Εφαρμογές** .
2. Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Πρόσφατα**.
3. Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση (7811)

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί **Συνδιάσκεψη** .
2. Πατήστε **Κλήσεις**, επιλέξτε μια κλήση σε αναμονή και πατήστε **Ναι**.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση (7821, 7841, 7861)

- Από μια ενεργή κλήση, πατήστε το κουμπί **Συνδιάσκεψη**.
- Επιλέξτε μια κλήση σε αναμονή και πατήστε **Ναι**.

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο

- Από μια κλήση που δεν είναι σε αναμονή, πιέστε **Μεταφορά**.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
- Πατήστε ξανά **Μεταφορά**.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω σετ ακουστικών-μικροφώνου

- Συνδέστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου.
- Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- Πιέστε **Ακουστικά με μικρόφωνο**.

Πραγματοποίηση κλήσης με το ηχείο ανοικτής ακρόασης

- Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- Πιέστε **Ανοικτή ακρόαση**.

Σίγαση ήχου

- Πιέστε **Σίγαση**.
- Πατήστε ξανά **Σίγαση** για απενεργοποίηση της σίγασης.

Ακρόαση Φωνητικών μηνυμάτων

Πιέστε **Μηνύματα** και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Για να ελέγξετε τα μηνύματα για μια συγκεκριμένη γραμμή, πιέστε πρώτα το κουμπί γραμμής.

Πρώθηση όλων των κλήσεων

- Επιλέξτε μια γραμμή και πιέστε **Πρώθηση όλων**.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πιέστε **Αυτόματος τηλεφωνητής**.
- Μόλις επιστρέψετε, πιέστε **Απενεργοποίηση πρώτωσης**.

Ρύθμιση της έντασης σε μια κλήση

Πιέστε το κουμπί **Ένταση ήχου** επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, των ακουστικών με μικρόφωνο ή της ανοικτής συνομιλίας όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης

Πατήστε το κουμπί **Ένταση** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή ήχου κλήσης

- Πιέστε **Εφαρμογές**.
- Επιλέξτε **Προτιμήσεις > Ήχος κλήσης**.
- Επιλέξτε μια γραμμή.
- Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα δείγμα.
- Πατήστε **Ορισμός** και **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.

Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης

- Πιέστε **Εφαρμογές**.
- Επιλέξτε **Προτιμήσεις > Αντίθεση**.
- Πιέστε προς τα επάνω για αύξηση ή προς τα κάτω για μείωση της αντίθεσης.
- Πατήστε **Αποθήκευση**.

Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού της οθόνης

- Πιέστε **Εφαρμογές**.
- Επιλέξτε **Προτιμήσεις > Οπίσθιος φωτισμός**.
- Πατήστε "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό ή "Απενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε το πλήρες Εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

